

PHILIPS

SpeechExec

Pro Dictate 10

LFH4400

Användarhandbok

1 Viktigt

Den här handboken innehåller anvisningar om hur du installerar programvaran SpeechExec och använder den tillsammans med dikteringsmaskinvaran SpeechMike, Pocket Memo och SpeechAir.

Det är inte säkert att alla enheter som nämns i den här handboken finns med i förpackningen. Beskrivningar av enheter och tillbehör är endast information och kräver inte att Philips levererar någon av dessa tillbehör med denna förpackning.



Tips

- Mer information om hur du använder programvaran SpeechExec finns i hjälpfunktionen (tryck på F1 på tangentbordet).

Philips förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i sina produkter utan att därför ha någon skyldighet att justera tidigare leveranser.

Materialet i den här handboken anses vara tillräckligt för avsedd användning av systemet. Om produkten eller dess enskilda moduler eller procedurer används i andra syften än vad som anges här måste giltighet och lämplighet för dessa kontrolleras.

Säkerhet

- Säkerhetskopiera dina filer. Philips påtar sig inget ansvar för eventuell dataförlust.

Skydda din hörsel

Se till att följa dessa riktlinjer när du använder hörlurar:

- Ställ in volymen på en måttlig nivå för att undvika hörselskador.
- Undvik att höja volymen så mycket att du inte hör vad som händer runtomkring dig.
- I potentiellt farliga situationer måste du vara extra försiktig eller tillfälligt upphöra med att använda systemet.

Lagar och bestämmelser om inspelning

- När du använder inspelningsfunktionen på en dikteringsenhet måste du följa de lagar som gäller i ditt land. Du måste också respektera tredje parts rättigheter och integritet om du spelar in föreläsningar eller liknande.
- Om du vill spela in telefonsamtal måste du kontrollera om det är tillåtet i ditt land. I vissa länder kan det finnas krav på att du ska informera den du talar i telefon med om att du spelar in samtalet.

Kassera gammal produkt

En överkorsad hjulförsedd soptunna anger att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2011/65/EU.

Underrätta dig om det lokala insamlingssystemet för elektriska och elektroniska produkter. Följ de lokala reglerna och släng inte gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Rätt kassering av gamla produkter hjälper till att förhindra potentiellt negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.



Om den här användarhandboken

På de följande sidorna hittar du en snabb översikt över programmet. En detaljerad beskrivning finns i de följande kapitlen i användarhandboken. Läs instruktionerna noggrant.

Symboler som används



Obs!

- Den här symbolen markerar något som du bör vara uppmärksam på när du använder programmet.



Tips

- Den här symbolen markerar information som hjälper dig att använda programmet på ett enklare och effektivare sätt.


2 Ditt dikteringsprogram SpeechExec

Grattis till ditt köp och välkommen till Philips!
























För att dra nytta av all den service som Philips erbjuder kan du besöka vår webbplats. Där finns supportinformation som t.ex. användarhandböcker, programnedladdning, garantiinformation och mycket mer:
www.philips.com/dictation.

Fönstret Arbetslista i SpeechExec

Med arbetslistan kan du hantera dikteringsfillistan, definiera dikteringsegenskaper och ändra olika inställningar.



- ① I **menyfältet** högst upp finns kommandon sorterade i olika menyer.
- ② I **verktygsfältet** finns verktyg för att skapa, spela upp och redigera dikteringsfiler. Närliggande verktyg är placerade i grupper.

-  Skapa en ny dikteringsfil
-  Skapa en ny dikteringsfil för taligenkänning
-  Lägg till i kön för taligenkänning
-  Öppna vald dikteringsfil i uppspelningsfönstret i SpeechExec
-  Starta/stoppa uppspelning av den valda dikteringsfilen
-  Visa en fils dikteringsegenskaper
-  Bifoga ett dokument
-  Visa fönstret Allmänna inställningar
-  Visa inställningsfönstret för en ansluten Philips SpeechAir-inspelare
-  Visa inställningsfönstret för en ansluten Philips Pocket Memo-inspelare
-  Visa inställningsfönstret för en ansluten Philips SpeechMike-mikrofon
-  Skapa ett nytt e-postmeddelande med vald dikteringsfil som bilaga
-  Uppdatera informationen som visas i arbetslistan
-  Starta nedladdning från en ansluten Philips Pocket Memo-inspelare till en dator
-  Skicka e-postmeddelanden med dikteringsfiler via ett anslutet e-postsystem
-  Sök efter poster i dikteringslistan
-  Öppna hjälpfunktionen
-  Visa fönstret SpeechLive-inställningar
-  Visa dikteringsfiler som står i kö för att laddas upp till SpeechLive
-  Skicka diktat till SpeechLives utskriftstjänst
-  Återkalla diktat från SpeechLives utskriftstjänst
-  Skicka diktat till SpeechLives taligenkänningstjänst
-  Läs mer om Philips dikteringsprodukter



Obs!

- För att anpassa verktygsfältet, klicka på **Inställningar > Allmänna inställningar** på menyraden och välj **Arbetslista > Verktygsfält**. Välj den ikon du vill lägga till från vänsterkolumnen och klicka på knappen **Lägg till element**.

- ③ **Mapplistan** visar mappstrukturen. Strukturen beror på personliga eller förkonfigurerade inställningar. Klicka på pilen till vänster om en mapp för att expandera trädet och visa en mapps alla undermappar.
- ④ I **dikteringsfillistan** visas information om de dikteringsfiler som finns sparade i den valda mappen. Kolumnerna visar dikteringsfilernas egenskaper. Du kan växla mellan trädvyn och dikteringslistan genom att klicka i respektive ruta.

- ⑤ I köpanelen för igenkänning och anpassning visas information om dikteringsfiler som har angetts för taligenkänning offline. Mer information finns i kapitlet [Använda taligenkänning](#).
- ⑥ **Enhetsdisplay:** Enhetsdisplayen visas när en Pocket Memo eller SpeechAir är ansluten. Den ger användare möjlighet att visa och spela upp dikteringsfiler lagrade på Pocket Memo eller SpeechAir och att konfigurera inställningar på den anslutna enheten.
- ⑦ I **statusfältet** längst ned i fönstret visas information om hantering av diktering, till exempel antalet dikteringsfiler i den valda mappen, antalet dikteringsfiler med tilldelad prioritetsstatus och den aktuella användarens namn.

Paul ▾ Aktiv dikteringsprofil: Välj dikteringsprofil från listrutan







SpeechExec inspelnings- och uppspelningsfönster (expanderat läge)

Inspelnings-/uppspelningsmodulen är ett datorfönster som gör det möjligt för användaren att spela in och spela upp ljudfiler.















- ⑧ **Namnlisten** visar filens namn.
- ⑨ **Instruktioner** är inspelade kommentarer av dikteraren som riktas till den person som skriver ut dikteringsfilen. Mer information finns i kapitlet [Spela in en instruktion](#).
- 📍 Spela in en särskild instruktion
 - 📄 Spela upp en särskild instruktion
 - ✖ Ta bort en särskild instruktion
 - ⊕ Lägga in en indexmarkering
 - 🗨 Spela in en talad instruktion
 - ⏮ Hoppa till föregående talade instruktion
 - ⏭ Hoppa till nästa talade instruktion

⑩ Styrnings- och positionsknappar:





-  Markera början av ett avsnitt som ska raderas
-  Markera slutet av ett avsnitt som ska raderas
-  Ta bort raderingsmärkena
-  Ta bort ett markerat avsnitt
-  Ångra den senaste raderingen
-  Växla mellan lägena **Lägg till, Skriv över** och **Bifoga**


- ⑪ **Positionsskjutreglage:** Visa filinformation som fillängd och aktuell position i ljudfilen under inspelning eller uppspelning. Inspelningens längd visas i HH:MM:SS (timmar:minuter:sekunder) över skjutreglaget.


⑫ Ljudverktysfält:

-  Starta/stoppa inspelning
-  Starta/pausa uppspelning
-  Stoppa den aktuella funktionen (inspelning, uppspelning)
-  Hoppa till början av diktatet
-  Snabbspolning bakåt
-  Snabbspolning framåt
-  Hoppa till slutet av diktatet
-  Justera volymen vid uppspelning
-  Justera hastigheten vid uppspelning
-  Justera tonen vid uppspelning
-  Justera volymen vid inspelning
-  Justera balansen vid uppspelning

- ⑬  Visa/dölj menyraden

- ⑭  Växla mellan kompakt och expanderat läge på in- och uppspelningsfönstret
-  Visa fönstret med dikteringssegenskaper
 -  Visa fönstret med ljudinställningar
 -  Öppna hjälpfunktionen

- ⑮  **Slutför:** Stäng dikteringsfilen och markera den som slutförd. Dikteringsfilen flyttas till mappen **Slutförda diktat**.

- ⑯  **Spara som utkast:** Stäng dikteringsfilen och markera den som pausad vilket innebär att arbetet med dikteringsfilen avbryts temporärt och kommer att fortsätta vid ett senare tillfälle.

3 Kom igång

Installera programvaran



Obs!

- För alla operativsystem rekommenderas att senast tillgängliga service pack är installerat före installation av SpeechExec.
- Administratörsrättigheter krävs för att installera programvaran. Kontakta din administratör för att få mer hjälp.
- För installation av SpeechExec krävs en licensnyckel (börjar med PDCO-100-...). Du hittar licensnyckeln på CD-fodralet.

- 1 Starta datorn.
- 2 Sätt in installations-CD:n i CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet bör starta automatiskt. Om det inte startar automatiskt öppnar du CD:ns innehåll i Utforskaren i Windows och dubbelklickar på filen **autorun.exe**.
- 3 När du får frågan om du tillåter att programmet gör ändringar på datorn klickar du på **Ja**.
- 4 Klicka på knappen **Installera**.
- 5 Följ instruktionerna från installationsprogrammet på skärmen.

Starta dikteringsprogrammet SpeechExec

Om du har valt alternativet att starta SpeechExec automatiskt i **Inställningar > Allmänna inställningar > Arbetslista > Start** så öppnas programmet automatiskt när du startar datorn.

För att starta programmet manuellt öppnar du Windows startmeny i Windows och väljer **Philips SpeechExec Pro Dictate**.

Skapa en användarprofil för SpeechExec

När du använder **SpeechExec** för första gången tar en guide dig genom konfigurationsprocessen steg för steg för att skapa en ny användare och konfigurera dina inledande knappinställningar.

Följ instruktionerna på skärmen för att:

- Specificera ett dikterarnamn som kommer att användas för att identifiera dina diktat
- Starta en annan guide för att konfigurera SpeechLive
- Definiera namnet och sökvägen (nätverkssökvägen) till den plats där dina diktat kommer att lagras
- Ställa in den **arbetstyp** (anteckning, brev, rapport, protokoll eller sammanfattning) som tilldelas nya diktat som standard
- Starta en annan guide för att konfigurera en Pocket Memo eller en SpeechAir. Mer information finns i kapitlet [Pocket Memo konfigurationsguide](#) eller [SpeechAir konfigurationsguide](#).

Starta om användarguiden

Om du vill använda guiden en gång till kan du starta om den när som helst.

- 1 Gå till **Inställningar > Allmänna inställningar > Arbetslista > Start**.
- 2 Markera kryssrutan bredvid **Starta guiden Ny användare**.
- 3 Klicka på **Verkställ** och klicka sedan på **OK**.
↳ Nästa gång du startar SpeechExec kommer guiden redan att vara öppen.



Obs!

- Om du vill använda funktionerna för taligenkänning i SpeechExec och redan har skapat en användarprofil i Dragon NaturallySpeaking använder du samma namn på dikteraren i SpeechExec. Mer information finns i kapitlet [Använda taligenkänning](#).
- Det går att ändra inställningarna senare med hjälp av inställningsmenyn. Mer information finns i kapitlet [Inställningsmeny](#).



Tips

- Om du arbetar i ett nätverk väljer du en mapp på en mappad nätverksenhet för lagring av de slutförda diktaten. Den som ska skriva ut diktatet kan då komma åt mappen och koppla ihop sina väntande mappar med din mapp för **Slutförda diktat**.

Lägga till eller ändra en användarprofil

- 1 Gå till **Inställningar > Allmänna inställningar > Regler > Dikterarprofiler**.
- 2 Om du vill lägga till en användarprofil klickar du på **Lägg till...** och väljer de inställningar du önskar. Om du vill ändra en befintlig användarprofil klickar du på en profil i listan och klickar på **Ändra...**
- 3 Klicka på **Verkställ** och klicka sedan på **OK**.
- 4 Välj önskad dikterare i nedre högra hörnet av SpeechExec-fönstret.



Hjälp för SpeechExec

Mer information om användning av programmet SpeechExec finns i hjälpfunktionen. Så här startar du hjälpfunktionen:

- Tryck på F1 på tangentbordet.
- Klicka på knappen i verktygsfältet i arbetslistan eller i inspelningsfönstret.

4 Använda SpeechExec

Philips maskinvaruenheter är utformade för kompatibilitet med SpeechExec och kan även användas för att styra programmet SpeechExec. Mer information finns i dokumentationen som följde med enheten.

Ladda ned inspelningar från en diktafonenhet

Använd programvaran Philips SpeechExec för automatisk hämtning, konvertering och dirigering av filer inspelade med en Digital Pocket Memo.

- 1 Göra en inspelning med diktafonenheten.
- 2 Starta SpeechExec.
- 3 Anslut inspelningsenheten Pocket Memo eller SpeechAir till datorn med USB-kabeln eller USB-dockningsstationen.
- 4 Som standard laddas inspelningarna på inspelningsenheten automatiskt ned till datorn och flyttas till mappen **Slutförda diktat** i arbetslistan.



Tips

- Hur och vilka filer som laddas ned efter att en inspelare ansluts kan konfigureras i inställningsmenyn i SpeechExec eller med konfigurationsguiden. Mer information finns i kapitlet [Konfigurera hämtningsprocessen från Pocket Memo](#) eller [Konfigurera hämtningsprocessen från SpeechAir](#).



Obs!

- När inspelningsenheten ansluts till datorn första gången känner Windows av den nya maskinvaran och installerar automatiskt de drivrutiner som krävs. När installationen är komplett kan det hända att Windows uppmanar dig att starta om datorn.

Skapa en inspelning

Under inspelningen kan du styra SpeechExec med en Philips SpeechMike (dikteringsmikrofon) eller en Philips Pocket Memo (inspelare), eller genom att klicka på verktygsfältets knappar.



Obs!

- För att få ett så bra resultat som möjligt ska du tala tydligt och hålla mikrofonen ungefär 10 till 15 centimeter från munnen.
- Som standard är SpeechExec-fönstret inte synligt i bakgrunden när inspelningsfönstret är öppet. Du kan ändra synligheten på SpeechExec-fönstret i **Inställningar > Allmänna inställningar > Arbetslista > Synlighet**.



Tips

- Klicka på knappen  i inspelningsfönstret för att ställa in inspelningsvolymen.

Skapa en inspelning med SpeechMike

SpeechMike med tryckknappar:



Tips

- Använd "Tryck-för-diktering"-inspelning så startar inspelningen direkt när du trycker in och håller ned inspelningsknappen ● på SpeechMike. När du släpper inspelningsknappen ● stannar inspelningen. "Tryck-för-diktering" kan aktiveras i menyn **Inställningar** i SpeechExecs inspelningsfönster (under **Ljudinställningar > Inspelning**).

- 1 Starta SpeechExec.
- 2 Tryck på inspelningsknappen ● på SpeechMike.
 - ↳ Enheten är nu i standby-läge för inspelning.
 - ↳ Inspelningsfönstret visas.
 - ↳ Indikatorlampan för inspelning blinkar rött (i läget Skriv över eller Bifoga) eller grönt (i läget Lägg till).
- 3 Tryck på ►||-knappen för att starta inspelningen.
 - ↳ Indikatorlampan för inspelning lyser rött (i läget Skriv över eller Bifoga) eller grönt (i läget Lägg till) när du spelar in.
- 4 För korta pauser trycker du på knappen ►||. För att fortsätta inspelningen trycker du på knappen ►|| igen.
- 5 För att stoppa inspelningen trycker du på knappen ● (Spela in).
- 6 För att markera inspelningen som slutförd trycker du på knappen **•EOL/••PRIO**.
 - ↳ Dikteringsfilen flyttas till mappen **Slutförda diktat**.
 - ↳ Inspelningsfönstret stängs och arbetslistfönstret visas.

SpeechMike med skjutreglage (Rec, Stop, Play, Rewind/spela in, stoppa, spela upp, snabbspolning bakåt):

- 1 Starta SpeechExec.
- 2 För att starta uppspelningen flyttar du skjutreglaget på SpeechMike till läget **REC** (spela in).
 - ↳ Inspelningsfönstret visas.
 - ↳ Indikatorlampan för inspelning lyser rött (i läget Skriv över eller Bifoga) eller grönt (i läget Lägg till) när du spelar in.
- 3 För korta pauser flyttar du skjutreglaget till läget **STOP**. För att fortsätta inspelningen flyttar du skjutreglaget tillbaka till läget **REC** (spela in).
- 4 För att stoppa uppspelningen flyttar du skjutreglaget till läget **STOP**.
- 5 För att markera inspelningen som slutförd trycker du på knappen **•EOL/••PRIO**.
 - ↳ Dikteringsfilen flyttas till mappen **Slutförda diktat**.
 - ↳ Inspelningsfönstret stängs och arbetslistfönstret visas.

SpeechMike med skjutreglage (Forward, Play, Stop, Rewind/snabbspolning framåt, spela upp, stopp, snabbspolning bakåt):

- 1 Starta SpeechExec.
- 2 Tryck på inspelningsknappen **●** på SpeechMike.
 - ↳ Enheten är nu i standby-läge för inspelning.
 - ↳ Inspelningsfönstret visas.
 - ↳ Indikatorlampan för inspelning blinkar rött (i läget Skriv över eller Bifoga) eller grönt (i läget Lägg till).
- 3 För att starta inspelningen flyttar du skjutreglaget till läget **PLAY** (spela upp).
- 4 För korta pauser flyttar du skjutreglaget till läget **STOP**. För att fortsätta inspelningen flyttar du skjutreglaget tillbaka till läget **PLAY** (spela upp).
- 5 För att stoppa inspelningen flyttar du skjutreglaget till läget **STOP** och trycker på inspelningsknappen **●**.
- 6 För att markera inspelningen som slutförd trycker du på knappen **•EOL/••PRIO**.
 - ↳ Dikteringsfilen flyttas till mappen **Slutförda diktat**.
 - ↳ Inspelningsfönstret stängs och arbetslistfönstret visas.
- 7 För att tilldela prioritetsstatus till inspelningen trycker du på knappen **•EOL/••PRIO** igen inom en halv sekund.

Skapa en inspelning med Pocket Memo

Pocket Memo med skjutreglage (Rec, Stop, Play, Rewind/spela in, stoppa, spela upp, snabbspolning bakåt):

- 1 Starta SpeechExec.
- 2 För att starta inspelningen flyttar du skjutreglaget på Pocket Memo till inspelningsläget.
 - ↳ Inspelningsfönstret visas.
 - ↳ Indikatorlampan för inspelning lyser rött (i läget Skriv över eller Bifoga) eller grönt (i läget Lägg till) när du spelar in.
- 3 För korta pauser flyttar du skjutreglaget till stopp-läget. För att fortsätta inspelningen flyttar du skjutreglaget tillbaka till inspelningsläget.
- 4 För att stoppa inspelningen flyttar du skjutreglaget till stopp-läget.
- 5 För att markera inspelningen som slutförd trycker du på End of letter-knappen (Avsluta diktering).
 - ↳ Dikteringsfilen flyttas till mappen **Slutförda diktat**.
 - ↳ Inspelningsfönstret stängs och arbetslistfönstret visas.

Pocket Memo med skjutreglage (Forward, Play, Stop, Rewind/ snabbspolning framåt, spela upp, stoppa, snabbspolning bakåt):

- 1 Starta SpeechExec.
- 2 I stopp-läget trycker du på funktionsknappen på höger sida av inspelningsenheten.
 - ↳ Enheten är nu i standby-läge för inspelning.
 - ↳ Inspelningsfönstret visas.
 - ↳ Indikatorlampan för inspelning lyser rött (i läget Skriv över eller Bifoga) eller grönt (i läget Lägg till) när du spelar in.
- 3 För att starta inspelningen flyttar du skjutreglaget till Play-läget (spela upp).
- 4 För korta pauser flyttar du skjutreglaget till stopp-läget. För att fortsätta inspelningen flyttar du skjutreglaget tillbaka till Play-läget (spela upp).
- 5 För att sluta spela in trycker du på funktionsknappen på höger sida av inspelningsenheten.
- 6 För att markera inspelningen som slutförd trycker du på End of letter-knappen (Avsluta diktering).
 - ↳ Dikteringsfilen flyttas till mappen **Slutförda diktat**.
 - ↳ Inspelningsfönstret stängs och arbetslistfönstret visas.

Spela upp en dikteringsfil

Uppspelningsfunktionerna kan styras med en SpeechMike eller en Pocket Memo, eller med knapparna på verktygsfältet i inspelningsfönstret eller i fönstret med arbetslistan.

Uppspelning med SpeechMike eller Pocket Memo

SpeechMike med tryckknappar:

- 1 Öppna en inspelning genom att dubbelklicka på dikteringsfilen i arbetslistan.
↳ Dikteringsfilen öppnas i inspelningsfönstret.
- 2 För att snabbspola bakåt trycker du in och håller ned knappen ◀◀ på SpeechMike. När spolningen bakåt når den önskade positionen släpper du ◀◀-knappen.
- 3 För att snabbspola framåt trycker du in och håller ned knappen ▶▶ på SpeechMike. När spolningen framåt når den önskade positionen släpper du ▶▶-knappen.
- 4 För att starta uppspelningen trycker du på knappen ▶|| på SpeechMike. För att stoppa uppspelningen trycker du på ▶||-knappen igen.

SpeechMike eller Pocket Memo med skjutreglage (Rec, Stop, Play, Rewind /spela in, stoppa, spela upp, snabbspolning bakåt):







- 1 Öppna en inspelning genom att dubbelklicka på dikteringsfilen i arbetslistan.
↳ Dikteringsfilen öppnas i inspelningsfönstret.
- 2 För att snabbspola bakåt flyttar du skjutreglaget på inspelningsenheten till Rewind-läget (snabbspolning bakåt).
- 3 För att snabbspola framåt trycker du in och håller ned Fast forward-knappen (snabbspolning framåt).
- 4 För att starta uppspelningen flyttar du skjutreglaget till Play-läget (spela upp). För att stoppa uppspelningen flyttar du skjutreglaget till stopp-läget.

SpeechMike eller Pocket Memo med skjutreglage (Forward, Play, Stop, Rewind/snabbspolning framåt, spela upp, stoppa, snabbspolning bakåt):


- 1 Öppna en inspelning genom att dubbelklicka på dikteringsfilen i arbetslistan.
↳ Dikteringsfilen öppnas i inspelningsfönstret.
- 2 För att snabbspola bakåt flyttar du skjutreglaget på inspelningsenheten till Rewind-läget (snabbspolning bakåt).
- 3 För att snabbspola framåt flyttar du skjutreglaget till Fast forward-läget (snabbspolning framåt).
- 4 För att starta uppspelningen flyttar du skjutreglaget till Play-läget (spela

upp). För att stoppa uppspelningen flyttar du skjutreglaget till stopp-läget.

Uppspelning i inspelningsfönstret


- 1 Öppna en inspelning genom att dubbelklicka på dikteringsfilen i arbetslistan.
↳ Dikteringsfilen öppnas i inspelningsfönstret.
- 2 För att starta uppspelningen klickar du på knappen  i verktygsfältet för uppspelning.
- 3 För att snabbspola bakåt klickar du på knappen  i verktygsfältet för uppspelning. När spolningen bakåt når den önskade positionen klickar du på knappen  i verktygsfältet för uppspelning.
- 4 För att snabbspola framåt klickar du på knappen  på verktygsfältet för uppspelning. När spolningen bakåt når den önskade positionen klickar du på knappen  i verktygsfältet för uppspelning.
- 5 För att stoppa uppspelningen klickar du på knappen  i verktygsfältet för uppspelning.

Uppspelning i fönstret Arbetslista

- För att starta eller stoppa en uppspelning väljer du en dikteringsfil och klickar på knappen  i verktygsfältet Arbetslista.

Redigera en tidigare inspelad fil

En tidigare inspelad fil kan redigeras om utskriften inte har påbörjats. Du kan redigera en fil genom att lägga till ytterligare en inspelningsdel, skriva över en del av inspelningen eller lägga till en inspelningsdel i slutet av filen.

- 1 Innan du redigerar en fil ska du börja med att välja önskat redigeringsläge (Infoga eller Skriv över). Du kan växla mellan lägena Infoga och Skriv över med hjälp av knappen **INS/OVR** på SpeechMike eller Pocket Memo när den är i stopp-läge. Du kan också klicka på knappen  i verktygsfältet i inspelningsfönstret.
- 2 Öppna en inspelning genom att dubbelklicka på dikteringsfilen i arbetslistan.
↳ Dikteringsfilen öppnas i inspelningsfönstret.
- 3 Spela upp, spola framåt eller spola bakåt till den position där tillägget ska göras.
- 4 Börja inspelningen. Mer information om inspelning finns i kapitlet [Skapa en inspelning](#).

Slutföra, pausa eller avbryta en inspelning

Markera en inspelning som slutförd

- Tryck på knappen **•EOL/••PRIO** på SpeechMike eller knappen End of letter (Avsluta diktering) på Pocket Memo.

Du kan också klicka på knappen **Slutför** eller knappen ✓ i SpeechExecs inspelningsfönster.

- ↳ Dikteringsfilen sparas i mappen **Slutförda diktat**. SpeechExec har ytterligare alternativ för slutförda diktat, till exempel konvertering till ett fördefinierat format, skicka via e-post eller kopiera till mappen **Säkerhetskopiering**.

Pausa en inspelning

Markera en inspelning som pausad om du vill avbryta inspelningen och slutföra den vid ett senare tillfälle.

Så här pausar du en inspelning:

- Klicka på knappen ⏸ **Spara som utkast** i inspelningsfönstret.
 - ↳ Dikteringsfilen sparas i mappen **Slutförda diktat**.

Avbryta en inspelning

- Om du vill avbryta en inspelning utan att spara den klickar du på knappen ✖ **Stäng** i inspelningsfönstret.

Spela in en instruktion

Instruktioner är inspelade kommentarer av dikteraren som är riktade till den person som skriver ut diktatet. SpeechExec stödjer två typer av instruktioner:

- **Talade instruktioner** lagras i dikteringsljudfilen vid den position där instruktionen spelades in. (Exempel: den korrekta stavningen av ett namn eller en teknisk term eller instruktioner att infoga en ny paragraf.)
- **Särskilda instruktioner** spelas vanligtvis in i början av en diktering med särskild information när det gäller dikteringen. Särskilda instruktioner sparas i en separat ljudfil. (Exempel: dokumentformateringsinstruktioner, namn på individer som ska ta emot kopior eller leveransinstruktioner.)


Spela in en talad instruktion

- 1 Kontrollera att du är i inspelningsläget.
- 2 I SpeechExec klickar du på knappen 📌 i SpeechExecs inspelningsfönster.

På SpeechMike med skjutreglage trycker du in och håller ned **—i—**-knappen.

På SpeechMike med tryckknappar trycker du in och håller ned **INS/OVR-**knappen.

På Pocket Memo trycker du in och håller ned den högra funktionsknappen nedanför skärmen.

- 3 Diktera instruktionen.
↳ Instruktionen spelas in i dikteringsfilen utan att din diktering skrivs över.
- 4 När du är klar med den talade instruktionen klickar du på knappen  igen eller släpper knappen på SpeechMike eller Pocket Memo.
↳ Den talade instruktionen visas som en vit stapel på positionsskjutreglaget.






- 5 Fortsätt eller stoppa inspelningen.

Obs!

- En talad instruktion kan raderas på samma sätt som andra delar av dikteringsfilen: Radera den del av inspelningen som innehåller en eller flera talade instruktioner (se [Ta bort en del av en dikteringsfil](#)). Du kan även spela över den talade instruktionen (se [Redigera en tidigare inspelad fil](#)).






Spela in en särskild instruktion

- 1 Klicka på knappen  i inspelningsfönstret.
- 2 Diktera den särskilda instruktionen.
↳ Särskilda instruktioner sparas i en separat ljudfil som bifogas dikteringen.
- 3 När du är klar med den särskilda instruktionen klickar du en gång till på knappen  i inspelningsfönstret.
- 4 För att spela upp den särskilda instruktionen klickar du på knappen  i inspelningsfönstret.

- 5 För att ta bort den särskilda instruktionen klickar du på knappen  i inspelningsfönstret.

Ta bort en dikteringsfil

Ta bort en del av en dikteringsfil

- 1 Gå till början av det avsnitt som ska tas bort genom att spela upp eller snabbspola framåt/bakåt.
- 2 Klicka på knappen  i inspelningsfönstret.
- 3 Gå till slutet av det avsnitt som ska tas bort.
- 4 Klicka på knappen  i inspelningsfönstret.
↳ Avsnittet är markerat med en röd ram på positionsskjutreglaget.
- 5 För att ta bort avsnittet klickar du på knappen  i inspelningsfönstret. För att ångra ta bort-markeringen (den röda ramen) klickar du på knappen .
- 6 För att ångra den senaste borttagningen klickar du på knappen .

Ta bort en hel dikteringsfil


- 1 Välj den dikteringsfil som ska tas bort i arbetslistan.
Om du vill välja mer än en fil trycker du ned Skift-tangenten på tangentbordet och klickar på de filer som ska väljas.
- 2 Klicka på **(Redigera > Ta bort)** i menyraden eller tryck på Delete-tangenten på tangentbordet för att ta bort de valda dikteringsfilerna.

5 Använda mer av SpeechExec

Inställningsmeny

I fönstret **Allmänna inställningar** kan du anpassa en mängd programinställningar som dikteringsalternativ, kryptering, användarprofiler, leveransregler, uppdateringar av programvara och alternativ för arbetslistan efter dina preferenser. Här kan du även konfigurera en SpeechMike, Pocket Memo, SpeechAir, fotkontroll samt inställningarna för inspelare/uppspelare.

- 1 Klicka på **Inställningar > Allmänna inställningar** i menyraden för att öppna inställningsmenyn. I den vänstra rutan visas de tillgängliga inställningarna.
- 2 Välj ett alternativ i listan för att visa de associerade tillvalen i höger ruta.
- 3 Klicka på **Verkställ** för att spara ändringarna eller klicka på **OK** för att spara inställningarna och stänga fönstret.



Obs!

- Alla eller vissa av inställningarna kan förkonfigureras och låsas av systemadministratören. Låsta inställningar är endast läsbara (read-only).

Pocket Memo konfigurationsguide

Pocket Memo konfigurationsguide hjälper dig att konfigurera och ställa in din Pocket Memo.

- 1 Kontrollera att Pocket Memo är påslagen och anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Starta programmet Philips SpeechExec.
- 3 Klicka på **Inställningar > Allmänna inställningar** i menyraden och välj **Konfiguration av DPM > DPM-guide** i listan till vänster.
- 4 Klicka på knappen **Starta guiden...** för att öppna guiden. Följ instruktionerna på skärmen för att anpassa Pocket Memo.
- 5 Klicka på knappen **Slutför** för att stänga guiden och bekräfta överföringen av de nya inställningarna till Pocket Memo.

Konfigurera hämtningsprocessen från Pocket Memo

Hur och vilka filer som laddas ned efter att en Pocket Memo ansluts kan konfigureras i inställningsmenyn.

- 1 Kontrollera att Pocket Memo är påslagen och anslut enheten till datorn med USB-kabeln.
- 2 Klicka på **Inställningar > Allmänna inställningar** i menyraden och välj **Konfiguration av DPM > DPM-inställningar** i listan till vänster.
- 3 Klicka på knappen **Starta konfiguration...**
↳ Fönstret **Konfiguration för inspelare** öppnas.
- 4 Välj **Nedladdning** i vänstra rutan.
- 5 Välj vilka filer som ska laddas ned från Pocket Memo. I inställningarna för hämtning kan du även ange om filer ska raderas på Pocket Memo efter att de har laddats ned.
- 6 Klicka på **Slutför** i avsnittet **Översikt** för att spara inställningarna och bekräfta överföringen av de nya inställningarna till Pocket Memo.

SpeechMike konfigurationsguide

SpeechMike konfigurationsguide hjälper dig att konfigurera och ställa in din SpeechMike.

- 1 Anslut SpeechMike till datorn.
- 2 Starta programmet Philips SpeechExec.
- 3 Klicka på **Inställningar > Allmänna inställningar** i menyraden och välj **Konfiguration av SpeechMike > Konfigurationsguide** i listan till vänster.
- 4 Klicka på knappen **Starta guiden...** för att öppna guiden. Följ instruktionerna på skärmen för att anpassa SpeechMike.
- 5 Klicka på knappen **Slutför** för att stänga guiden och bekräfta överföringen av de nya inställningarna till SpeechMike.

SpeechAir konfigurationsguide

SpeechAir konfigurationsguide hjälper dig att konfigurera och ställa in en SpeechAir.

- 1 Kontrollera att SpeechAir är påslagen och anslut enheten till datorn med USB-kabeln.
- 2 Klicka på **Inställningar > Allmänna inställningar** i menyraden och välj **Konfiguration av SpeechAir > Enhetskonfiguration** i listan till vänster.
- 3 Klicka på knappen **Öppna SpeechAir-guide...** för att öppna guiden. Följ instruktionerna på skärmen för att anpassa SpeechAir.
- 4 Klicka på knappen **Slutför** för att stänga guiden och bekräfta överföringen av de nya inställningarna till SpeechAir.

Konfigurera hämtningsprocessen från SpeechAir

Hur och vilka filer som laddas ned efter att en SpeechAir ansluts kan konfigureras i inställningsmenyn.

- 1 Kontrollera att SpeechAir är påslagen och anslut enheten till datorn med USB-kabeln.
- 2 Klicka på **Inställningar > Allmänna inställningar** i menyraden och välj **Konfiguration av SpeechAir > Hämtning** i listan till vänster.
- 3 I avsnittet **Filtyp för nedladdning** väljer du vilka filer du vill ladda ned från SpeechAir. I inställningarna för hämtning kan du även ange om filer ska raderas på SpeechAir efter att de har laddats ned.
- 4 Klicka på **OK** för att spara inställningarna och stänga fönstret.

Använda Philips SpeechLive

Philips SpeechLive är en molnbaserad dikteringslösning som gör att du kan spara, hämta och dela dikteringsfiler dygnet runt var du än befinner dig i världen, med garanterad maximal filsäkerhet.

Innan du kan skicka ett diktat till SpeechLive behöver du ha ett giltigt SpeechLive-konto. Om du inte har börjat använda SpeechLive än kan du skapa ett nytt användarkonto på www.speechlive.com.

Konfigurera SpeechLive

- 1 Klicka på **Starta SpeechLive**  i verktygsfältet.
↳ Fönstret **SpeechLive konfigurationsguide** öppnas.
- 2 Ange din **e-postadress** och ditt **lösenord**.
- 3 Klicka på **Nästa**.
↳ Nu är dikteringsprogrammet SpeechExec kopplat till ditt SpeechLive-användarkonto.



Obs!

- Mer information om hur du använder SpeechLive och SpeechLive-tjänsterna, t.ex. utskriftstjänsterna, finns i SpeechLive-snabbstartsguiden för dikterare. Du kan ladda ned snabbstartsguiden på www.speechlive.com/support.

Funktioner för taligenkänning

SpeechExec Pro och SpeechExec Enterprise sköter hela arbetsflödet för diktering och utskrift och inkluderar gränssnittet för taligenkänningsprogrammet Dragon NaturallySpeaking. Därmed kan du styra hela processen från diktering, taligenkänning och korrigerig till det slutliga textdokumentet i SpeechExec.



Obs!

- Det krävs ytterligare en SpeechExec-licens för att aktivera taligenkänningsfunktionerna. Kontakta din lokala Philips-återförsäljare om du vill veta mer om uppgraderingen.
- Om du redan har köpt en taligenkänningslicens för SpeechExec kan du aktivera den genom att klicka på **Hjälp > Licensinformation** i menyraden.

Konfigurera taligenkänning

SpeechExec Pro och SpeechExec Enterprise installerar endast de filer och komponenter som är nödvändiga för åtkomst till programfunktionerna för taligenkänning. Taligenkänningsprogrammet Dragon NaturallySpeaking måste köpas och installeras separat. Mer information om installation, konfiguration, inlärning och anpassning av Dragon NaturallySpeaking finns i användarhandboken för Dragon NaturallySpeaking.



Obs!

- För att taligenkänningen i Dragon ska fungera optimalt bör du inte ha för många andra program igång i bakgrunden. Då kan datorn bli långsam vilket påverkar prestandan för taligenkänning i Dragon.

Innan du kan använda Dragon NaturallySpeaking för taligenkänning krävs en Dragon-användarprofil med ett giltigt användarnamn och en dikteringskälla. Mer information finns i kapitlet [Skapa en användarprofil för Dragon](#).

Användarprofiler kan antingen sparas på den lokala hårddisken (C:) eller på en server där du kommer åt dem via en nätverksanslutning (roamingprofiler).

Innan du använder taligenkänningsfunktionen ska du göra följande inställningar:



Obs!

- Om du installerar taligenkänningsprogrammet Dragon separat rekommenderar vi att du gör alla inställningar för Dragon (t.ex. användarprofiler och ordförråd) via Dragon-fältet och inte via SpeechExec eller SpeechExec Speech Recognition Recorder.
- Aktivera funktionerna för taligenkänning i inställningsmenyn i SpeechExec under **Inställningar > Allmänna inställningar > Taligenkänning > Inställningar för igenkänning > Inställningar för taligenkänning**.
- Välj din Dragon-användarprofil.

- Förbättra din användarprofil genom att träna in ordförråd från typiska dokument i **Allmänna inställningar > Taligenkänning > Ordförråd > Lär av särskilda dokument**.

Valfria inställningar

- Aktivera användningen av roamingprofiler under **Inställningar > Allmänna inställningar > Taligenkänning > Inställningar för igenkänning**.
- Aktivera användning av mallar under **Inställningar > Allmänna inställningar > Taligenkänning > Mallar** om du vill att texten ska infogas i ett fördefinierat textdokument.
- Aktivera automatisk start av igenkänningskän under **Inställningar > Allmänna inställningar > Taligenkänning > Taligenkänning offline** om du vill att dikteringsfiler som läggs till i igenkänningskän ska behandlas automatiskt.
- Aktivera automatisk insamling av korrigerade dikteringsfiler för anpassning under **Inställningar > Allmänna inställningar > Taligenkänning > Anpassning** om du vill anpassa Dragon-användarprofiler utifrån taligenkänningen från de korrigerade dokumenten.
- Aktivera automatisk start av taligenkänningskän när dikteringsfiler hämtas från spelaren Pocket Memo eller SpeechAir. Du aktiverar det här alternativet under **Inställningar > Allmänna inställningar > Taligenkänning offline**. Därefter går du i DPM- eller SpeechAir-guiden till avsnittet **Nedladdning med USB** och aktiverar **Dragon-taligenkänning**.



Obs!

- Om det här alternativet aktiveras kommer alternativen för konvertering, kryptering och annan leverans efter hämtning att inaktiveras.
- När du använder det här alternativet måste du se till att leveransalternativet **SR** (speech recognition, taligenkänning) även är aktiverat på Pocket Memo och i inspelningsappen för diktering på SpeechAir.

Skapa en användarprofil för Dragon

Skapa en ny användarprofil

När du skapar en ny Dragon-profil och använder en Philips SpeechMike-mikrofon ska du välja SpeechMike som ljudenhet i konfigurationsfönstret i Dragon.

När du skapar en ny Dragon-profil och använder en Philips Pocket Memo-inspelare ska du välja **Transcription source (utskriftskälla)** som ljudenhet i konfigurationsfönstret i Dragon.



Obs!

- Det är starkt rekommenderat att använda en USB-mikrofon som dikteringskälla. Det är bara den källan som kan användas till att spela in dikteringsfiler i SpeechExec.
- Använd samma användarnamn för din Dragon-användarprofil som för din SpeechExec-profil. För att välja en Dragon-profil går du till **Inställningar > Allmänna inställningar > Inställningar för igenkänning > Användarnamn** och väljer den aktuella användarprofilen från listrutan.

Så här skapar du en ny användarprofil:

- 1 Gå till **Inställningar > Allmänna inställningar > Taligenkänning > Inställningar för igenkänning**.
- 2 I avsnittet **Inställningar för taligenkänning** klickar du på **Skapa ny Dragon-profil...**
↳ Fönstret **New User Profile** (ny användarprofil) öppnas.
- 3 Klicka på **New... (ny)** och följ instruktionerna på skärmen.

Uppgradera en befintlig profil

Du kan uppgradera befintliga inställningar för igenkänning som du har skapat i tidigare versioner av Dragon NaturallySpeaking. När du har uppgraderat profilerna kan du använda dem tillsammans med Dragon i SpeechExec.



Obs!

- Den här funktionen är inte tillgänglig om alternativet **Använd Dragon roaming** är aktiverat.

Så här uppgraderar du en befintlig profil:


- 1 Gå till **Inställningar > Allmänna inställningar > Taligenkänning > Inställningar för igenkänning**.
- 2 Klicka på **Uppgradera gamla profiler...**
- 3 När du får frågan om du tillåter att programmet gör ändringar på enheten klickar du på **Ja**.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen för att uppgradera din gamla profil.

Använda taligenkänning

SpeechExec stöder två typer av taligenkänning. Det du säger skrivs ut på skärmen under tiden som du dikterar (taligenkänning online), eller så skrivs filer som tidigare spelats in (till exempel med en Pocket Memo eller en SpeechAir) ut när de hämtas till datorn (taligenkänning offline).

Taligenkänning online

Diktera direkt i taligenkänningsprogrammet och få din text utskrivet av Dragon med en gång.

- 1 Anslut din SpeechMike eller din Pocket Memo till datorn.
- 2 Skapa ett diktat med hjälp av taligenkänning i SpeechExec genom att välja  **New with speech recognition** (nytt med taligenkänning) i verktygsfältet i arkivmenyn.
↳ Fönstret **SpeechExec Speech Recognition Recorder** öppnas.
- 3 Börja inspelningen. Mer information om inspelning finns i kapitlet [Skapa en inspelning](#).



Obs!

- Det du säger skrivs ut på skärmen samtidigt som du pratar. Du kan korrigera den transkriberade texten under inspelningen eller när inspelningen är slutförd.

- 4 Tryck på knappen « eller » på din SpeechMike en kort stund om du vill markera föregående eller nästa ord för redigering eller korrigerig. Tryck på knappen •EOL/•PRIO flera gånger om du vill markera ett eller flera ord före markörens placering. Om du vill visa dialogrutan för korrigerig eller stavning i Dragon NaturallySpeaking markerar du det ord som är felaktigt och trycker på knappen **INS/OVR** på din SpeechMike. Om ingen text är markerad kommer ordet eller meningen före markören att markeras.



Tip

- Välj vilken dialogruta som ska visas när knappen **INS/OVR** är intryckt under **Inställningar > Allmänna inställningar > Arbetslista > Genvägar > Online-inspelare**.

- 5 När inspelningen är slutförd väljer du något av följande alternativ från verktygsfältet eller arkivmenyn:

- **Slutför:** Dikteringsfilen flyttas till mappen **Arkiv** och statusen ändras till **Utskrift slutförd**. Ett textdokument (.rtf) som innehåller den utskrivna texten bifogas till dikteringsfilen.



Obs!

- Mappen **Arkiv** är dold som standard. För att visa **Arkiv** i mappträdet klickar du på **Inställningar > Allmänna inställningar >** i menyraden och väljer **Arbetslista > Mapper** i listan till vänster. Välj **Arkiv** och ändra alternativet **Synlig** till **Ja**.

- **Skicka till korrigerig:** Dikteringsfilen flyttas till mappen **Slutförda diktat** och statusen ändras till **Korrigerig väntar**. Ett textdokument (.rtf) som innehåller den utskrivna texten bifogas till dikteringsfilen.
- **Spara som utkast:** Markera en inspelning som pausad om du vill avbryta inspelningen och slutföra den vid ett senare tillfälle. Inspeingen sparas i mappen **Pausade**.

Taligenkänning offline

Spela in ett diktat med din diktafonenhet och låt Dragon skriva ut dina dikteringsfiler när du har hämtat dem från diktafonenheten till SpeechExec.

- 1 Hämta en tidigare inspelad fil från din Pocket Memo eller SpeechAir (se [Ladda ned inspelningar från en diktafonenhet](#)) eller skapa en ny dikteringsfil i SpeechExec genom att välja  **Ny** i verktygsfältet eller arkivmenyn (se [Skapa en inspelning](#)).
- 2 Välj en eller flera dikteringsfiler från arbetslistan.
- 3 Klicka på knappen  **Lägg till i kön för Dragon-taligenkänning** i verktygsfältet för att ställa de valda filerna i kö till taligenkänning i köpanelen för **Igenkänning och anpassning**.
- 4 Klicka på knappen  **Starta igenkänningskö** i köpanelen för igenkänning och anpassning för att starta taligenkänningen.

- ↳ När taligenkänningen har slutförts flyttas dikteringsfilen till mappen **Slutförda diktat** och statusen ändras till **Korrigering väntar**. Ett textdokument (.rtf) som innehåller den utskrivna texten bifogas till diktatet.



Obs!

- Namnet på användarprofilen i Dragon NaturallySpeaking måste vara exakt samma som dikterarnamnet i SpeechExec och det dikterarnamn som används för inspelningar på den handburna diktafonenheten. Taligenkänningsprogrammet kan inte känna igen diktat om Dragon-profilnamnet skiljer sig från dikterarnamnet. Om så är fallet kontaktar du administratören.
- Taligenkänning stöds inte för följande dikteringsfiler:
 - WAV-filer med en samplingshastighet på mindre än 11 kHz.
 - Krypterade diktat

Uppspelning och korrigering av utskrivna inspelningar

- 1 Dubbelklicka på en dikteringsfil i arbetslistan som har stöd för taligenkänning.
 - ↳ Dikteringsfilen öppnas i **SpeechExec Speech Recognition Recorder**.
- 2 Du kan spola bakåt eller framåt eller starta uppspelning med knapparna i verktygsfältet på taligenkänningsinspelaren, SpeechMike eller Pocket Memo. Mer information finns i kapitlet [Spela upp en dikteringsfil](#).
 - ↳ Som standard markeras den utskrivna texten samtidigt under uppspelningen eller under snabbspolning framåt eller bakåt.
 - ↳ Du kan ändra den här inställningen i **Inställningar > Allmänna inställningar > Taligenkänning > Korrigeringsinställningar**.



Obs!

- Om den utskrivna texten redigeras eller korrigeras för mycket eller om hela dokumentflödet ändras kanske inte markeringarna fungerar korrekt.
- Om delar av den utskrivna texten tas bort kommer relaterade ljuddata att finnas kvar i ljudfilen.
- Dikteringsfiler med statusen **Utskrift slutförd** kan endast öppnas för uppspelning. De kan inte redigeras eller korrigeras.

Skicka dikteringsfiler via e-post

SpeechExec ger möjlighet att överföra dikteringsfiler via e-post direkt till valfri mottagare, t.ex. den som ska skriva ut filen.



Obs!

- Om internetanslutning saknas är alternativet QuickSend (om detta har aktiverats) inte tillgängligt. Alla dikteringsfiler sparas då i **Utkorgen**. Du kan skicka dessa filer senare, när du har tillgång till internetanslutning.

Ställa in en e-postprofil

Om du vill överföra dikteringsfiler direkt från SpeechExec utan att använda datorns standardprogram för e-post måste du ställa in en e-postprofil.



Obs!

- Om du inte har ställt in någon e-postprofil skickas e-postmeddelanden via datorns standardprogram för e-post (t.ex. Microsoft Outlook).

Så här ställer du in en e-postprofil:

- 1 Klicka på **Inställningar > Allmänna inställningar** i menyraden för att öppna inställningsmenyn och välj sedan **Leverans > E-post** i listan till vänster.
- 2 Avmarkera alternativet **Använd standardprogrammet för e-post för att skicka diktat (QuickSend)**.

- 3 Klicka på knappen **Lägg till...** för att lägga till en ny profil. Välj en typ av profil, ange ett profilnamn och klicka på **OK**.
↳ Inställningsfönstret för den valda profilen visas.
- 4 Ange inställningarna för den valda profilen och klicka på **OK** för att spara inställningarna.

Skicka dikteringsfiler manuellt via e-post


Du kan skicka dikteringsfiler manuellt med alternativet Quick Send och ditt standardprogram för e-post. Du kan också spara dina diktat i **Utkorgen** och skicka alla filer samtidigt vid ett senare tillfälle.




Obs!

- Om du vill använda QuickSend-funktionen måste du se till att den är aktiverad i **Inställningar > Allmänna inställningar > Leverans > E-post**.

Så här överför du dikteringsfiler manuellt:

- 1 Välj en eller flera dikteringsfiler från arbetslistan.
- 2 Klicka på knappen  **Skicka som e-post**.
↳ Om du har aktiverat QuickSend-funktionen öppnas ett e-postfönster med den eller de bifogade dikteringsfilerna, antingen i datorns standardprogram för e-post eller via den inställda e-postprofilen.

- ↳ Om du har avaktiverat QuickSend-funktionen sparas dikteringsfilerna i **Utkorgen** och ett nytt meddelandefönster öppnas för var och en av dikteringsfilerna.
- 3 Ange mottagare, meddelandetext och eventuella ytterligare bilagor.
- 4 Om du har aktiverat QuickSend-funktionen klickar du på **Skicka** när du vill skicka meddelandet. Om du har avaktiverat QuickSend-funktionen klickar du på **OK** för att stänga nytt meddelandefönstret och skicka dikteringsfilerna tillsammans vid ett senare tillfälle.
- 5 Om du vill skicka alla dikteringsfilerna samtidigt vid ett senare tillfälle klickar du på knappen  **Skicka och ta emot** i verktygsfältet.
- ↳ Alla dikteringsfiler i **Utkorgen** överförs. I kapitlet [Skicka dikteringsfiler automatiskt](#) hittar du mer information om att skicka dikteringsfiler i **Utkorgen** automatiskt.



Obs!


- Mappen **Utkorgen** är dold som standard. För att visa **Utkorgen** i mapprödet klickar du på **Inställningar > Allmänna inställningar** i menyraden och väljer **Arbetslista > Mapper** i listan till vänster. Välj **Utkorgen** och ändra alternativet **Synlig** till **Ja**.
- Du kan bifoga högst fem dikteringsfiler i samma e-postmeddelande. Om du har valt fler än fem dikteringsfiler skapar SpeechExec ett nytt meddelande för varje grupp om fem filer, som du måste skicka manuellt.

Inställningar för att skicka e-post automatiskt

Du kan ställa in att dina dikteringsfiler automatiskt ska förberedas för att skickas med e-post när en inspelning är slutförd eller när filer hämtas från en Pocket Memo eller SpeechAir.

För SpeechExec-inspelare:


- 1 Klicka på **Inställningar > Allmänna inställningar** i menyraden för att öppna inställningsmenyn.
- 2 Om du vill aktivera automatisk sändning när en dikteringsfil är slutförd i SpeechExec-inspelaren väljer du **Diktat > Diktat slutfört >** i listan till vänster. Aktivera alternativet **E-post**.
- 3 Klicka på knappen **OK** för att spara inställningarna.

↳ Dikteringsfilerna kommer nu automatiskt att kopieras till **Utkorgen** när de är slutförda.
- 4 Klicka på knappen  **Skicka och ta emot** i verktygsfältet för att överföra alla dikteringsfiler som sparats i **Utkorgen**. I kapitlet [Skicka dikteringsfiler automatiskt](#) hittar du mer information om att skicka dikteringsfiler i **Utkorgen** automatiskt.

För Pocket Memo:

- 1 Klicka på **Inställningar > Allmänna inställningar** i menyraden för att öppna inställningsmenyn.
- 2 Om du vill att dikteringsfiler ska skickas automatiskt efter att de hämtats från en Pocket Memo väljer du **Konfiguration av DPM > Överlämnande efter nedladdning**. Aktivera alternativet **E-post**. Om du vill kan du ställa in standardinnehåll för e-postmeddelanden (t.ex. mottagare, ämne, meddelandetext och bilagor) genom att klicka på knappen **Konfigurera**.
↳ Dikteringsfilerna kommer nu automatiskt att kopieras till **Utkorgen** när de hämtas från en Pocket Memo.
- 3 Klicka på knappen  **Skicka och ta emot** i verktygsfältet för att överföra alla dikteringsfiler som sparats i **Utkorgen**. I kapitlet [Skicka dikteringsfiler automatiskt](#) hittar du mer information om att skicka dikteringsfiler i **Utkorgen** automatiskt.

För SpeechAir:


- 1 Anslut SpeechAir till datorn.
- 2 Klicka på **Inställningar > Allmänna inställningar** i menyraden för att öppna inställningsmenyn.
- 3 För att ställa in automatisk sändning efter att en dikteringsfil hämtats från SpeechAir väljer du **Konfiguration av SpeechAir > Enhetskonfiguration > Öppna SpeechAir-guide**.
- 4 I avsnittet **Nedladdning med USBi** SpeechAir-guiden aktiverar du **E-postleverans**.
- 5 Klicka på **Slutför** för att spara inställningarna.
↳ Dikteringsfilerna kommer nu automatiskt att kopieras till **Utkorgen** när de hämtas från en SpeechAir.
- 6 Klicka på knappen  **Skicka och ta emot** i verktygsfältet för att överföra alla dikteringsfiler som sparats i **Utkorgen**. I kapitlet [Skicka dikteringsfiler automatiskt](#) hittar du mer information om att skicka dikteringsfiler i **Utkorgen** automatiskt.



Obs!

- Mappen **Utkorgen** är dold som standard. För att visa **Utkorgen** i mapprödet klickar du på **Inställningar > Allmänna inställningar** i menyraden och väljer **Arbetslista > Mapper** i listan till vänster. Välj **Utkorgen** och ändra alternativet **Synlig** till **Ja**.

Skicka dikteringsfiler automatiskt

Som standard överförs dikteringsfiler i **Utkorgen** bara om du klickar på knappen  **Skicka och ta emot** i verktygsfältet. Om du vill kan du ändra den här inställningen så att dikteringsfilerna skickas automatiskt.

Så här skickar du diktat automatiskt:

- 1 Klicka på **Inställningar > Allmänna inställningar** i menyraden för att öppna inställningsmenyn och välj sedan **Leverans > Skicka/ta emot** i listan till vänster.
- 2 Aktivera alternativet **Skicka och ta emot automatiskt** och ställ in hur ofta du vill att diktat ska skickas automatiskt.
- 3 Klicka på knappen **OK** för att spara inställningarna.
 - ↳ Dikteringsfilerna i **Utkorgen** kommer nu att skickas automatiskt via e-post.

6 Felsökning

I tabellen nedan hittar du de vanligaste problemen som du kan stöta på i programmet SpeechExec. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan ska du kontakta den Philips-partner som du köpte programmet av.

Problem	Tänkbar orsak	Lösning
Operativsystemet slutar svara efter omstart.	<ul style="list-style-type: none">Om Philips SpeechMike används tillsammans med vissa USB-hubbar kan operativsystemet sluta svara när datorn startas.	<ul style="list-style-type: none">Koppla ur SpeechMike innan du startar datorn och anslut den igen efteråt. Vi rekommenderar att du byter ut USB-hubben eller ansluter din SpeechMike direkt till datorns USB-port.
SpeechMike fungerar inte alls.	<ul style="list-style-type: none">En del datorleverantörer begränsar den utgående strömmen från USB-portar till 100 mA. Sådana portar kanske inte tillhandahåller tillräckligt med ström för att SpeechMike ska fungera ordentligt.	<ul style="list-style-type: none">Använd AC-laddaren.Anslut SpeechMike via hubben med egen strömförsörjning.
SpeechMike är ansluten till datorn men ljudet hörs bara i datorhögtalaren.	<ul style="list-style-type: none">Windows kan stödja flera uppspelningsenheter samtidigt. Om du avaktiverar enheten för uppspelning så avaktiveras den även för inspelning.	<ul style="list-style-type: none">Ändra inställningarna för uppspelning via Start > Kontrollpanelen > Ljud > Uppspelning eller högerklicka på högtalarikonen i verktygsfältet och välj Uppspelningsenheter.

Problem	Tänkbar orsak	Lösning
<p>När jag har slutfört ett diktat i taligenkänningsinspelaren kan jag inte hitta mina slutförda diktat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Diktat som har slutförts i taligenkänningsinspelaren sparas i mappen Arkiv. Mappen Arkiv är dold som standard. 	<ul style="list-style-type: none"> För att visa Arkiv i mapprödet klickar du på Inställningar > Allmänna inställningar > i menyraden och väljer Arbetslista > Mapper i listan till vänster. Välj Arkiv och ändra alternativet Synlig till Ja.
<p>Jag hittar inte Utkorgen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mappen Utkorgen är dold som standard. 	<ul style="list-style-type: none"> För att visa Utkorgen i mapprödet klickar du på Inställningar > Allmänna inställningar i menyraden och väljer Arbetslista > Mapper i listan till vänster. Välj Utkorgen och ändra alternativet Synlig till Ja.

7 Tekniska data

Systemkrav

SpeechExec:

- **Processor:**
1 GHz Intel med dubbla kärnor eller motsvarande AMD-processor
- **RAM:**
2 GB för 32-bitarsversioner av Windows 8.1 och Windows 7
4 GB för 64-bitarsversioner av Microsoft Windows 10, Windows 8.1 och Windows 7
- **Ledigt hårddiskutrymme:**
4,5 GB ledigt utrymme på hårddisken för SpeechExec och Microsoft .NET Framework
- **Webbläsare:**
Internet Explorer 9 eller högre, alternativt aktuell version av Chrome eller Firefox för Dragon-support och aktivering av SpeechLive-konto
- **Operativsystem som stöds:**
Microsoft Windows 10, Windows 8.1 och Windows 7
- **Filserver:**
Microsoft Windows Server 2008 R2
Microsoft Windows Server 2012 (endast 64-bitars)
- **Grafikkort:**
DirectX-kompatibelt grafikkort med maskinvaruacceleration rekommenderas

- **Ljud:**
Ljudkort med stöd för 16-bitarsinspelning
- Windows Media Player måste vara installerat i ett Windows-operativsystem
- En ledig USB-port
- CD-ROM-enhet krävs för installationen
- Internetanslutning för obligatorisk aktivering av programvara

Ytterligare systemkrav för Dragon-taligenkänning:

- **Taligenkänningsprogram som stöds:**
Nuance Dragon Professional 12.5/13,
Nuance Dragon Legal 12.5/13,
Nuance Dragon Medical Practice Edition 2/3,
Nuance Dragon Professional Individual/Group 14
Nuance Dragon Legal Individual/Group 14
Nuance Dragon Professional Individual 15
Nuance Dragon Legal Individual 15
- **Processor:**
2,2 GHz Intel med dubbla kärnor eller motsvarande AMD-processor
- **RAM:**
4 GB för 32-bitarsversioner av Windows 8.1 och Windows 7
8 GB för 64-bitarsversioner av Microsoft Windows 10, Windows 8.1 och Windows 7
- **Ledigt hårddiskutrymme:**
4 GB ledigt hårddiskutrymme

Öppen programvara

Den här produkten kan innehålla programvara med öppen källkod. Speech Processing Solutions GmbH åtar sig härmed att på begäran leverera en kopia av den fullständiga källkoden för de upphovsrättsskyddade öppna programpaketen som används inom den här produkten när respektive programlicens kräver detta. Erbjudandet gäller i upp till tre år efter köp av produkten. Om du vill ha källkoden kan du skicka ett mejl på engelska till: info@speech.com.



Utgivningsdatum 2017-02-15
Version 1.0

© 2017 Speech Processing Solutions GmbH. Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Philips och Philips sköldsymbol är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används av Speech Processing Solutions GmbH på licens från Koninklijke Philips N.V. Alla varumärken tillhör respektive ägare.

www.philips.com/dictation